

MUTHA HUBBA™ NX

設営手順




パッケージ内容:

フレーム式、テント本体、レインフライ、スティック


1 設営の準備

1. テントを広げて、4隅をしっかりとスティックで固定します。
2. ポールを組み立てます。




2 テントフレームの組み立て

1. 長いメインポールの端をスティックループのグロメットに挿入します。
2. リッジポールを上部両端のグロメットに挿入します。
3. クリップをフレームに取り付けます。



3 クロスポールの取り付け

1. テントの頂上部分のグロメットに短いクロスポールを挿入します。
2. クリップをフレームに取り付けます。



4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせます。レインフライの中間点にある2つのグロメットをリッジポールに取り付けます。レインフライのマジックテープのタブをメインポールに取り付けます。
2. すべての隅のレインフライ調整可能ループグロメットがメインポールの下に来るようにします。
3. ぴんと張るまで前室を引き出し、縫い目がフレームに重なるように注意しながらスティックで固定します。



ご注意: テントは、必ずスティック等で固定する必要があります。スティックで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のスティックや張網が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、スティックやレインフライを常に調節する必要があります。お手入れ方法や使用法の詳しい説明は、取扱説明書 (www.msrgear.com/MuthaHubbaNX) をご覧ください。



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2016 Cascade Designs, Inc.

4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 | 1-206-505-9500